



Nehmen Sie das System aus der Transporttasche!



Falten Sie den Thekenkörper wie abgebildet auseinander.



Hängen Sie den Zwischenboden an den Zargen der Seitenwände in den Korpus ein.



Legen Sie die Deckelplatte auf den Korpus und lassen Sie dabei die Profilen in die entsprechenden Öffnungen in der Platte einrasten.



Ihre Theke ist fertig!